

Aktivierung des TAG 2008

Der TAG 2008 wird werkseitig voraktiviert geliefert. Es ist keine zusätzliche Aktivierung erforderlich.

Montage des TAG 2008

Befestigen Sie den TAG 2008 mit doppelseitigem Klebeband oder Industriekleber. Weitere Montagehinweise finden Sie im [allgemeinen Montageleitfaden](#).

Batterien ersetzen

Die Batterien im TAG 2008 sind nicht austauschbar. Wenn die Batterie entladen ist, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.