

## Aktivierung des TAG 2008

Der TAG 2008 wird werkseitig voraktiviert geliefert. Es ist keine zusätzliche Aktivierung erforderlich.

## Montage des TAG 2008

Befestigen Sie den TAG 2008 mit doppelseitigem Klebeband oder Industriekleber. Weitere Montagehinweise finden Sie im [allgemeinen Montageleitfaden](#).

## Batterien ersetzen

Die Batterien im TAG 2008 sind nicht austauschbar. Wenn die Batterie entladen ist, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.