

Commander ces packs de batteries en remplacement. Consulter l'[aperçu des packs de batteries](#) pour trouver le pack de batteries approprié pour votre appareil.

Le remplacement de la batterie ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

Éliminer les anciennes batteries conformément aux réglementations locales.

Procédure de remplacement de la batterie

 <p>Étape 1 : S'assurer que le numéro de série et le logo sont orientés vers le haut. Retourner ensuite le tracker face vers le bas. Dévisser les 6 vis. Conseil : si vous utilisez une perceuse, utiliser le réglage de puissance 7, en vitesse lente.</p>	 <p>Étape 2 : Retirer la plaque arrière et les 6 vis.</p>	 <p>Étape 3 : Sortir le module (pack de batteries + support de batteries + carte PCB) du boîtier. Il peut être nécessaire d'incliner légèrement le boîtier.</p>	 <p>Étape 4 : Retourner le module (pack de batteries + support de batteries + carte PCB) de sorte que la carte PCB soit sur le dessus.</p>
 <p>Étape 5 : Soulever le module et déplacer le pack de batteries de l'insert vers le côté.</p>	 <p>Étape 6 : Aligner le pack de batteries à côté de la carte PCB et insérer.</p>	 <p>Étape 7 : Déconnecter le pack de batteries de la carte PCB. Être prudent lors de la déconnexion du pack de batteries.</p>	 <p>Étape 8 : Connecter le nouveau pack de batteries à la carte PCB. Une LED verte clignotera pendant quelques secondes.</p>
 <p>Étape 9 : Remettre le pack de batteries sous l'insert et la carte PCB et retourner le module.</p>	 <p>Étape 10 : Aligner le pack de batteries sur l'insert.</p>	 <p>Étape 11 : Placer le module dans le tracker. Utiliser les marques d'alignement sur le boîtier. Ne pas forcer. Il n'y a qu'une seule façon de remettre le module dans le tracker.</p>	 <p>Étape 12 : Fermer soigneusement le tracker. Le tracker est prêt à être utilisé à nouveau.</p>

Indiquer le remplacement de la batterie sur la plateforme

Après avoir remplacé la batterie dans le tracker, l'indiquer sur la plateforme pour réinitialiser les informations de la batterie.

Aller sur la page de détails du tracker dans la section générale. Rechercher le tracker ou le trouver dans la liste des équipements ou la carte des équipements. Cliquer sur le bouton des paramètres tout à droite. Naviguer vers l'onglet Batterie. Cliquer sur Remplacer la batterie et confirmer l'action. Cela réinitialisera toutes les informations de la batterie.

Tableau des remplacements de batteries

Le tableau ci-dessous indique quel pack de batteries commander en remplacement.

Appareil	Pack de batteries de remplacement
SNT2	<u>BAT 8202</u>
SNT3 ULTRA/TRACK 1000/TRACK 1001	<u>BAT 8201</u>
TRACK 1100/TRACK 1140/TRACK 1000 MK2	<u>BAT 8205</u>
TRACK 1101/TRACK 1141	<u>BAT 8206</u>
TRACK 1210	<u>BAT 8207</u>
ZA 3510	<u>BAT 8207</u>
ZA 3505	<u>BAT 8205</u>
TRACK 1105/TRACK 1215/ZA 3515	<u>BAT 8209</u>