

Montaje del sensor

Todas las opciones de montaje para su sensor se encuentran en las [instrucciones de montaje de productos Sensolus](#).

Montaje de la sonda

Este es un producto de laboratorio. La instrucción de montaje óptima para la sonda está siendo investigada. En este momento no existen instrucciones estandarizadas para montar la sonda, ya que esto es específico de cada caso de uso.

Es necesario probar el sensor antes de su uso real.

Recomendaciones de montaje para contenedores de líquidos

Se necesita pasta térmica de calidad para montar la sonda en el contenedor de líquidos.



Paso	Acción	Detalles
Localizar el espárrago térmico	Encontrar el espárrago en el contenedor de líquidos	Hay un espárrago con rosca exterior en el contenedor de líquidos. Aflojar la tuerca. La sonda de temperatura del SENSE T 4004 debe fijarse al espárrago.
Montar la sonda	Aplicar pasta térmica y fijar	Aplicar suficiente pasta térmica sobre la sonda del sensor y fijarla al espárrago. Volver a rosca la tuerca en el espárrago. Asegurarse de que todo quede bien apretado.
Montar el sensor	Posicionar el sensor correctamente	Montar el sensor en la carcasa del depósito, con la sonda detrás del aislamiento y el sensor lo más cerca posible de la cubierta exterior para garantizar la conexión BLE con un tracker. Colocar el aislamiento exterior asegurándose de que la cavidad quede bien aislada. No utilizar demasiado aislamiento. Cerrar todo.



Localizar el espárrago térmico



Montar la sonda con pasta térmica



Montar el sensor