





## Installation du tracker

Les RTPs peuvent avoir une grande variété de formes et de tailles. Ce manuel contient les directives générales pour l'installation de trackers sur les RTPs. Un facteur de forme RTP assez générique est utilisé à titre d'exemple.

 <p>S'assurer que le tracker n'est pas entièrement entouré de pièces métalliques, car cela bloque le signal.</p>	 <p>Protéger le tracker en utilisant la forme de l'unité de refroidissement si possible.</p>	 <p>Placer le tracker aussi haut que possible sur l'équipement.</p>	 <p>S'assurer que le tracker a une vue dégagée sur le ciel.</p>
---	---	--	--

À faire	À éviter
Installer le tracker aussi haut que possible	Sur des pièces mobiles (couvercles, portes)
Installation verticale si possible	Près des trous de fourche de chariot élévateur
Vue dégagée sur le ciel	Sous le RTP (mauvais signal)
Utiliser les cavités de l'équipement pour installer le tracker	Sur la face externe où le tracker pourrait être heurté par d'autres équipements
De préférence utiliser des boulons et des écrous pour installer le tracker	

