

Tracker-Installation

- Installieren Sie den Tracker nicht im Inneren des Fahrzeugs.

Installation des Temperatursensors

Temperatursensoren überwachen die Innenbedingungen des Kühlauflegers.


- Temperatursensoren im Inneren in der Mitte des Auflegers an beliebiger Stelle anbringen. Nur einen Sensor installieren.
- Von Türen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Installieren Sie die Sensoren nicht im Belade- und Entladebereich der Waren.

Bitte beachten Sie, ausreichend Kleber auf der gesamten Rückseite aufzutragen. Installieren Sie den Sensor dort, wo Sie am häufigsten Verkehr im hinteren Bereich erwarten. Wenn ein Sensor herunterfällt oder abgestoßen wird, ist es möglich, dass er beim Reinigen des Auflegers entfernt wird und nicht mehr gefunden werden kann.

Verwenden Sie Kleber, der für Tieftemperaturen geeignet ist.

Sensorplatzierungsoptionen

Es gibt drei empfohlene Optionen zur Sensorplatzierung:



Option	Standort	Hinweise
Option 1	Hinterwand	Installieren Sie den Sensor an der Hinterwand des Kühlfahrzeugs
Option 2	Decke	Installieren Sie den Sensor an der Decke des Kühlfahrzeugs. Achten Sie darauf, dass er beim Beladen nicht abgequetscht wird
Option 3	Hintertür	Installieren Sie den Sensor an der Hintertür des Fahrzeugs