

Installation du tracker

- Ne pas installer le tracker à l'intérieur du camion.

Installation du capteur de température

Les capteurs de température surveillent les conditions intérieures de la remorque réfrigérée.


- Capteurs de température à l'intérieur au milieu de la remorque, à n'importe quel endroit. Installer un seul capteur.
- Tenir à l'écart des portes et des pièces mobiles.
- Ne pas installer les capteurs dans le chemin de chargement et déchargement des marchandises.

Veuillez utiliser suffisamment de colle répartie sur toute la surface arrière. Installez le capteur là où vous pensez avoir le plus de trafic à l'arrière. Si un capteur tombe ou se détache, il est possible qu'il soit retiré de la remorque lors du nettoyage et ne puisse plus être retrouvé.

Utiliser une colle adaptée aux basses températures.

Options de placement du capteur

Il y a trois options recommandées pour le placement du capteur :



Option	Emplacement	Remarques
Option 1	Paroi arrière	Installer le capteur sur la paroi arrière du camion frigorifique
Option 2	Plafond	Installer le capteur au plafond du camion frigorifique. S'assurer qu'il ne se coince pas lors du chargement
Option 3	Porte arrière	Installer le capteur sur la porte arrière du camion