

## Montage du tracker sur un ULD

Installer le tracker à l'intérieur du ULD. Utiliser des rivets et des rondelles pour fixer le tracker sur le ULD. Dimensions de rivets recommandées D2 : 12-14 mm est un bon diamètre de tête pour le 1101 IF (tête bombée ou plate) D1 : 5-6 mm est un bon diamètre pour le 1101 IF



Étape 1

Installer à l'intérieur du ULD. La zone où installer est indiquée par un cercle vert sur l'image.



Étape 2

Installer le tracker dans cette zone du ULD.



Étape 3

Indiquer les trous de montage sur la toile avec un stylo ou un crayon.



Étape 4

Percer les deux trous de montage à travers la toile.



Étape 5

Riveter le tracker avec des rondelles pour assurer une bonne fixation. Commencer par le trou de montage supérieur.



Étape 6

Assurer le montage complet du tracker en fixant le bas avec un second rivet et une rondelle.



Étape 7

L'intérieur du ULD avec un tracker monté ressemble à ceci.

Remarque : L'utilisation de notre solution de suivi avec des services d'expédition, de messagerie et de logistique tiers peut être soumise aux conditions générales applicables de ces prestataires. Les utilisateurs sont responsables de la consultation et du respect de toutes les conditions tierces applicables. Sensolus ne fait aucune déclaration concernant les conditions ou services tiers et n'assume aucune responsabilité à leur égard, ni pour tout non-respect des conditions tierces par les utilisateurs.