

Montage van de tracker op een ULD

Installeer de tracker aan de binnenkant van de ULD. Gebruik klinknagels en sluitringen om de tracker op de ULD te bevestigen. Aanbevolen klinknagelaafmetingen D2: 12-14 mm is een goede kopdiameter voor de 1101 IF (koepel- of platte kop) D1: 5-6 mm is een goede diameter voor de 1101 IF



Stap 1

Installeer aan de binnenkant van de ULD. Het gebied waar geïnstalleerd moet worden, is aangegeven met een groene cirkel op de afbeelding.



Stap 2

Installeer de tracker in dit gebied van de ULD.



Stap 3

Markeer de montagegaten op het canvas met een pen of potlood.



Stap 4

Boor beide montagegaten door het canvas.



Stap 5

Niet de tracker met sluitringen vast voor een goede bevestiging. Eerst het bovenste montagegat.



Stap 6

Zorg voor de volledige montage van de tracker door de onderkant te bevestigen met een tweede klinknagel en sluitring.



Stap 7

De binnenkant van de ULD met een gemonteerde tracker ziet er zo uit.

Opmerking: Het gebruik van onze trackingoplossing met externe transport-, koeriers- en logistieke diensten kan onderworpen zijn aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die aanbieders. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nakijken van en naleven van alle relevante voorwaarden van derden. Sensolus doet geen uitspraken over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwaarden of diensten van derden, noch voor enige niet-naleving van voorwaarden van derden door gebruikers.