




Instalación del tracker

Los RTPs pueden presentarse en una gran variedad de formas y tamaños. Este manual contiene las pautas generales para la instalación de trackers en RTPs. Para ello se utiliza un factor de forma de RTP bastante genérico.

 <p>Asegurarse de que el tracker no esté completamente rodeado por partes metálicas, ya que esto bloquea la señal.</p>	 <p>Proteger el tracker aprovechando la forma de la unidad refrigeradora si es posible.</p>	 <p>Colocar el tracker lo más alto posible en el activo.</p>	 <p>Asegurarse de que el tracker tenga una visión despejada del cielo.</p>
---	--	---	---

Recomendaciones	A evitar
Instalar el tracker lo más alto posible	En partes móviles (tapas, puertas)
Instalación vertical si es posible	Cerca de los orificios de elevación para carretilla elevadora
Visión despejada del cielo	Bajo el RTP (mala señal)
Utilizar las cavidades del activo para instalar el tracker	En el exterior donde el tracker podría recibir golpes de otros equipos
Preferiblemente usar tornillos y tuercas para la instalación	

