

## Instalación del Tracker

- No instale el Tracker en el interior del camión.

## Instalación del sensor de temperatura

Los sensores de temperatura monitorizan las condiciones internas del remolque frigorífico.


- Instale los sensores de temperatura en el interior, en el centro del remolque, en cualquier ubicación. Instale únicamente un sensor.
- Mantenga alejado de puertas y partes móviles.
- No instale los sensores en la zona de carga y descarga de mercancías.

Tenga en cuenta que debe aplicar suficiente pegamento en toda la superficie posterior. Instale el sensor en el lugar donde se espere mayor tráfico en la parte trasera. Si un sensor cae o se desprende, es posible que sea retirado del remolque durante la limpieza y no pueda recuperarse.

Utilice pegamento adecuado para bajas temperaturas.

## Opciones de colocación del sensor

Hay tres opciones recomendadas para la colocación del sensor:



Opción	Ubicación	Notas
Opción 1	Pared trasera	Instale el sensor en la pared trasera del camión frigorífico
Opción 2	Techo	Instale el sensor en el techo del camión frigorífico. Asegúrese de que no quede aplastado durante la carga
Opción 3	Puerta trasera	Instale el sensor en la puerta trasera del camión