





Instrucciones de instalación para roll trailers

 <p>Asegúrese de que el tracker no esté completamente rodeado de piezas metálicas, ya que esto bloquea la señal.</p>	 <p>Proteja el tracker utilizando la forma del equipo de refrigeración si es posible.</p>	 <p>Coloque el tracker lo más alto posible en el activo.</p>	 <p>Asegúrese de que el tracker tenga una visión despejada del cielo.</p>
---	--	---	--

Recomendaciones	No recomendado
Instalar los trackers en la parte delantera y trasera	No instalar los trackers en las traviesas metálicas intermedias. La señal queda bloqueada cuando el MAFI está cargado
La instalación en los laterales es posible, pero protegida de posibles daños causados por otros equipos	No instalar el tracker en partes móviles (pueden activarse activaciones incorrectas como OTM y el tracker puede resultar dañado)
La instalación en vigas es preferible, ya que quedan protegidos	Debajo del roll trailer (mala señal)

