

Montaje del tracker en un ULD

Instale el tracker en el interior del ULD. Use remaches y arandelas para fijar el tracker al ULD. Dimensiones de remache recomendadas D2: 12-14 mm es un buen diámetro de cabeza para el 1101 IF (cabeza abombada o plana) D1: 5-6 mm es un buen diámetro para el 1101 IF



Paso 1

Instale en el interior del ULD. El área donde se debe instalar está indicada con un círculo verde en la imagen.



Paso 2

Instale el tracker en esta área del ULD.



Paso 3

Marque los orificios de montaje en la lona con un bolígrafo o lápiz.



Paso 4

Taladre ambos orificios de montaje a través de la lona.



Paso 5

Fije el tracker con arandelas mediante remaches para asegurar una sujeción firme. Primero el orificio de montaje superior.



Paso 6

Complete el montaje del tracker asegurando la parte inferior con un segundo remache y arandela.



Paso 7

El interior del ULD con el tracker montado tiene este aspecto.

Nota: El uso de nuestra solución de seguimiento con servicios de envío, mensajería y logística de terceros puede estar sujeto a los términos y condiciones aplicables de dichos proveedores. Los usuarios son responsables de revisar y cumplir con todos los términos de terceros pertinentes. Sensolus no realiza declaraciones sobre los términos o servicios de terceros ni asume responsabilidad por ellos, ni por el incumplimiento de los mismos por parte de los usuarios.